

# microtALK®

## Poste de radio émetteur-récepteur Modèle MT 750



**Caractéristiques du produit**

- Émetteur-récepteur d'une portée maximale de 5 km
- 8 canaux
- 38 codes privés de silencieux de sous-porteuse
- Affichage rétroéclairé à cristaux liquides
- Résistant à l'eau
- Circuit d'économie d'énergie
- Extension de portée maximale
- Transmission mains libres à commande vocale (VOX)
- Fonction interphone de surveillance
- Alerte d'appel (5 tonalités au canal)
- Balayage (canal, code privé)
- Double écoute à balayage 2 positions programmables
- Verrouillage des touches
- Silencieux automatique
- Tonalité activable de fin de transmission
- Tonalité de touche activable
- Prise multiple haut-parleur/micro/chargeur
- Agrafe de ceinture

*\*Coloration des canaux 1 et 2 est interdite en France. Cette situation peut changer. Veuillez vous adresser à l'Agence de Régulation des Télécommunications chargé de la délivrance des licences radio pour obtenir de plus amples renseignements.*

### UTILISATION Français

**Renseignements sur le produit**

Ce poste de radio microtALK® a été fabriqué de façon à respecter toutes les normes applicables au matériel radio nécessitant l'utilisation autorisée de fréquences PMR 446. Il émet et reçoit des ondes électromagnétiques à l'espace public et son utilisation peut être soumise à des lois ou réglementations locales. Veuillez vous adresser au service de délivrance des licences radio pour obtenir de plus amples renseignements.

**Entretien du poste de radio**

Le poste de radio microtALK® fonctionnera pendant des années sans incident s'il est entretenu correctement. Voici quelques suggestions :

- Manipuler le poste de radio avec précaution.
- Le maintenir à l'abri de la poussière.
- Ne jamais mettre le poste dans l'eau ni dans un endroit humide.
- Éviter l'exposition aux températures extrêmes.

**Chargeur de bureau et piles rechargeables**

**Pour insérer les piles/batteries dans le radio :**

1. Retirer l'agrafe ceinture en faisant le loquet et en le faisant glisser vers le haut.
2. Tirer sur la languette de verrouillage pour retirer le cache piles/batteries (au dos de la radio).

**Indicateur de pile ou batterie faible**

Lorsque l'alimentation des piles/batteries est faible, l'indicateur BATTERY LOW (Piles/batteries faibles) indique qu'elles doivent être rechargées ou remplacées.

**AVERTISSEMENT: seules les piles/batteries NiMH sont rechargeables.**

**Économie d'énergie**

S'il n'y a ni émission ni réception pendant dix secondes, le poste se met automatiquement en mode d'économie d'énergie et le message POWER SAVER s'affiche. Ceci n'affecte pas la réception des transmissions sur le poste de radio.

**Pour charger la/les radio(s) microtALK® de Cobra :**

1. Insérer la/les radio(s) dans le chargeur comme indiqué sur le schéma.
2. Insérer le connecteur rond de l'adaptateur 230 volts dans la prise à l'arrière du chargeur.
3. Brancher l'adaptateur 230 volts sur la prise électrique.

Si le voyant de chargement n'est pas sur ON (Marche), vérifier la position de la radio. Elle doit être en position verticale.

### UTILISATION Français

**Communication avec une autre personne**

**Pour appeler quelqu'un :**

1. Appuyer sur la touche TALK et la maintenir enfoncée.
2. Avec le micro à environ 5 cm de la bouche, parler à une voix normale.
3. Après avoir parlé, relâcher la touche et attendre la réponse.

Il n'est pas possible de recevoir un appel quand on appuie sur la touche TALK.

**REMARQUE :** les deux postes de radio doivent être sur le même canal et le même code privé pour pouvoir communiquer l'un avec l'autre.

**Fonction Verrouillage**

La touche LOCK permet de verrouiller les touches CHANNEL (haut et bas), et MODE afin d'éviter de les activer involontairement.

**Pour utiliser la fonction Verrouillage :**

- Pour activer ou désactiver le verrouillage, appuyer pendant deux secondes sur la touche LOCK.

Une double tonalité confirme la demande d'activation ou de désactivation du verrouillage.

**Volume**

**Pour régler le volume :**

- Appuyer sur la touche de COMMANDE DE VOLUME vers le haut ou vers le bas.

Une triple tonalité indique que le volume est au minimum (1) ou au maximum (8).

**Touche Call**

**Pour alerter la personne appelée :**

- Appuyer brièvement sur la touche CALL.

L'interlocuteur entend une sonnerie de deux secondes. Il n'est pas possible de recevoir des transmissions pendant l'envoi d'un appel.

**REMARQUE :** les deux postes de radio doivent être sur le même canal et le même code privé pour pouvoir communiquer l'un avec l'autre.

**Silencieux automatique/Extension de portée maximale**

Le poste de radio microtALK® est équipé de la fonction de silencieux automatique qui coupe automatiquement les transmissions indésirables et les parasites indésirables survenant à cause du terrain ou de conditions, ou lorsque la limite maximale de portée est atteinte.

Il est possible de désactiver temporairement le silencieux automatique ou d'activer l'extension de portée maximale afin d'augmenter la portée maximale de la radio et de recevoir tous les signaux.

**Pour désactiver temporairement le silencieux automatique :**

- Appuyer sur la touche ÉCLAIRAGE/PORTÉE MAXIMALE pendant moins de cinq secondes.

Si deux tonalités sont émises, c'est que l'extension de portée maximale a été activée (voir ci-dessous).

### UTILISATION DES FONCTIONS MODE Français

**Pour activer l'extension de portée maximale :**

- Appuyer pendant au moins cinq secondes sur la touche ÉCLAIRAGE/PORTÉE MAXIMALE, jusqu'à ce que deux tonalités indiquent l'activation de l'extension de portée maximale.

**Pour désactiver l'extension de portée maximale :**

- Appuyer brièvement sur la touche ÉCLAIRAGE/PORTÉE MAXIMALE ou changer de canal.

**Portée du poste de radio microtALK®**

Le poste de radio microtALK® a une portée maximale de 5 kilomètres. La portée varie en fonction du terrain et des conditions.

Sur terrain plat et dégagé, le poste de radio fonctionne à portée maximale.

Les bâtiments et le feuillage présents sur le trajet du signal peuvent réduire la portée.

Un feuillage dense et un relief accidenté réduisent davantage la portée.

Ne pas oublier que la fonction d'extension de portée maximale, décrite ci-dessus, permet de l'optimiser.

**Prise multiple haut-parleur/micro/chargeur**

Voire radio microtALK® peut être équipée d'un haut-parleur/micro externe, ce qui libère vos mains pour d'autres tâches. Cette même prise peut également servir de point de branchement pour un chargeur/adaptateur mural optionnel.

**Pour fixer le haut-parleur/micro :**

1. Ouvrir l'onglet haut-parleur/micro/chargeur en haut de votre radio microtALK®.
2. Insérer la fiche dans la prise haut-parleur/micro/chargeur.

**Pour brancher un chargeur/adaptateur mural :**

1. Ouvrir l'onglet haut-parleur/micro/chargeur en haut de votre radio microtALK®.
2. Insérer la fiche chargeur/adaptateur dans la prise haut-parleur/micro/chargeur.

**Transmissions d'autres utilisateurs du même canal.**

**REMARQUE :** en cas d'utilisation d'un code privé, les deux postes de radio doivent être sur le même canal et le même code privé pour pouvoir communiquer. Chaque canal mémorise le dernier code privé sélectionné.

**Pour sélectionner un code privé :**

1. Après avoir sélectionné un canal, appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que des chiffres de petite taille clignotent sur l'afficheur à côté du numéro de canal.
2. Appuyer sur la touche CHANNEL vers le haut ou vers le bas pour modifier le réglage.
3. Lorsque le réglage voulu de la sensibilité VOX est affiché, effectuer l'une des actions suivantes :
  - a. Appuyer sur la touche MODE pour valider le nouveau réglage et passer aux autres fonctions.
  - b. Appuyer sur la touche LOCK pour valider le nouveau réglage et revenir en MODE D'ÉCOUTE.
  - c. N'appuyer sur aucune touche pendant quinze secondes pour valider le nouveau réglage et revenir en MODE D'ÉCOUTE.

### UTILISATION DES FONCTIONS MODE Français

**Transmission à commande vocale (VOX)**

En mode VOX, le poste de radio microtALK® peut être utilisé « les mains libres » avec une transmission automatique dès que l'utilisateur parle. Il est possible de régler la sensibilité du mode VOX pour l'adapter au volume de la voix et éviter des déclenchements de transmission par les bruits de fond.

**Défilement des fonctions Mode**

En faisant défiler les fonctions Mode, il est possible de sélectionner ou de modifier les fonctions préférées du poste de radio microtALK®. Le défilement des fonctions Mode affiche les fonctions du poste de radio dans un certain ordre prédéfini :

- Réglage des codes privés de silencieux de sous-porteuse
- Activation/désactivation de la transmission mains libres à commande vocale
- Réglage de la sensibilité de la transmission mains libres à commande vocale
- Réglage du balayage des canaux
- Réglage du balayage des codes privés de silencieux de sous-porteuse
- Réglage de VibAlert® ou de l'alerte d'appel
- Programmation de l'emplacement de double écoute ou activation/désactivation de la double écoute
- Réglage de la tonalité d'appel
- Activation/désactivation de la tonalité de fin de transmission
- Activation/désactivation de la tonalité de touche

**Pour activer ou désactiver le mode VOX :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône Scan et des chiffres de petite taille à côté du numéro de canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche CHANNEL vers le haut ou vers le bas pour activer ou désactiver le mode VOX.
3. Lorsque le réglage voulu du mode VOX est affiché, effectuer l'une des actions suivantes :
  - a. Appuyer sur la touche MODE pour valider le nouveau réglage et passer aux autres fonctions.
  - b. Appuyer sur la touche LOCK pour valider le nouveau réglage et revenir en MODE D'ÉCOUTE.
  - c. N'appuyer sur aucune touche pendant quinze secondes pour valider le nouveau réglage et revenir en MODE D'ÉCOUTE.

**Pour régler la sensibilité du mode VOX :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône VOX clignote sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche CHANNEL vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un canal (1 à 8).
3. Appuyer sur la touche CHANNEL vers le haut ou vers le bas pour modifier le réglage.
4. Lorsque le réglage voulu de la sensibilité VOX est affiché, effectuer l'une des actions suivantes :
  - a. Appuyer sur la touche MODE pour valider le nouveau réglage et passer aux autres fonctions.
  - b. Appuyer sur la touche LOCK pour valider le nouveau réglage et revenir en MODE D'ÉCOUTE.
  - c. N'appuyer sur aucune touche pendant quinze secondes pour valider le nouveau réglage et revenir en MODE D'ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

### UTILISATION DES FONCTIONS MODE Français

**Transmission à commande vocale (VOX)**

En mode VOX, le poste de radio microtALK® peut être utilisé « les mains libres » avec une transmission automatique dès que l'utilisateur parle. Il est possible de régler la sensibilité du mode VOX pour l'adapter au volume de la voix et éviter des déclenchements de transmission par les bruits de fond.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

### UTILISATION DES FONCTIONS MODE Français

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

### UTILISATION DES FONCTIONS MODE Français

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

### UTILISATION DES FONCTIONS MODE Français

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**Double écoute**

Le mode de double écoute permet de surveiller simultanément deux emplacements quelconques de double écoute.

Emplacement de double écoute n° 1 – Toujours la combinaison canal/code privé affichée avant l'entrée dans les fonctions Mode. Voir les sections « Canaux » et « Codes privés de silencieux de sous-porteuse » pour plus de détails.

Emplacement de double écoute n° 2 – Mémoire dans le poste de radio. Il peut être modifié ou appelé pour de futures activations du mode de double écoute.

**Pour programmer ou modifier l'emplacement de double écoute n° 2 et activer le mode de double écoute :**

1. Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'icône de double écoute et le numéro du canal clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche LOCK pour activer le mode DE DOUBLE ÉCOUTE.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ, GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE**

**Déclaration de conformité**

Cette déclaration est faite sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur :

Cobra Electronics Europe Limited  
 Danger House  
 Northumberland Avenue  
 Dan Loughlin  
 County Dublin, Ireland  
 Date : 21 novembre 2005

**CE06820**

À utiliser dans les pays de l'Union Européenne, dans le respect des lois et des réglementations locales.

CE06820 est un marque de Cobra Electronics Corporation, USA.

©2006 Cobra Electronics Europe Limited  
 Danger House, Northumberland Avenue  
 Dan Loughlin, County Dublin, Ireland  
 www.cobra.com

Il est certifié par le présent que le produit suivant, désigné sous l'appellation :

**RADIO MOBILE PRIVÉE : MT 750**

Est conforme aux exigences essentielles de protection de la directive R & TTE 1999/5/CE relative au rapprochement des lois des États membres sur les questions de spectre radio, de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

Cette déclaration couvre tous les exemplaires fabriqués conformément à la documentation technique jointe, décrite à l'annexe I de la directive intégrée à cette déclaration.

L'évaluation de la conformité du produit (Classe 2.0), par rapport aux conditions liées aux exigences essentielles selon l'article 3 de la R & TTE, repose sur l'analyse IV de la directive 1999/5/CE et les normes suivantes :

Spectre radio : EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03)  
 EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)  
 EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)  
 EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)  
 Sécurité électrique : EN 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001  
 Exposition RF : EN 50392 (2004-02)

DUBLIN, IRLANDE MIKE KAWAGUCHI